高级菜单使用说明

前言

感谢您购买本公司产品!

本手册是关于仪表的高级菜单功能的说明。在操作之前请仔细阅读本手册,正确使用。

在您阅读完后,请妥善保管在便于随时翻阅的地方,以便操作时参照。

注意

本手册内容如因功能升级等有修改时,恕不通知。 关于本手册内容经过仔细校对,如果您发现有不妥或错误之处,请与仪器的销售商联系。 如实物与本手册内容有出入,以实物为准。 本书内容严禁全部或部分转载、复制。

版本

FMQX-CZ02a 第二版 2022 年 6 月



第	1章	启动	4
	1.1	F启电源	4
	1.2	5 换器启动	4
第	2 章	操作	5
	2.1	₩量显示画面	5
	2.2	話量显示画面	7
	2.3	1.械按键操作说明	9
	2.4	操作说明	10
	2.5	哥级组态详细说明	15

第1章 启动

1.1 开启电源

开启电源前请检查设备安装是否真确。包括:

- 流量计必须安全合规的安装;
- 电源的连接应按规定进行;
- 请检查供电电源的电气连接是否正确;
- 拧紧转换器壳体后盖。

1.2 转换器启动

测量仪器有测量传感器和信号转换器组成,供货已处于立即投用状态。所有的运行参数和硬件设置已根据您的订货要求进行了设定。

接通电源后, 仪表将进行一次自检。之后, 测量仪器会立即开始测量并显示当 前值。

流量开机画面



热量开机画面

$\Sigma_{\rm H}$	
热量	Ø.ØØØ GJ/h
供温℃	回温℃

4 第一章 启动

第2章 操作

2.1 热量显示画面

默认主画面



1. 能量显示行 1

默认值:热量累积 可选择: Σ H 热量累积、 Σ C 冷量累积、瞬时热量 可设置循环: Σ H 热量累积、 Σ C 冷量累积、瞬时热量或关闭

2. 能量显示行 2

默认值:瞬时热量

可选择:瞬时热量、供回温、供温、回温、温差、瞬时流量、热量累积、 Σ+正向累积、Σ-反向累积、Σ净累积、瞬时流速、空管 MT、掉点次数、 掉电时间、工作时间、实时时钟
可设置循环:瞬时热量、供回温、供温、回温、温差、瞬时流量、热量
累积、正向累积、反向累积、净累积、瞬时流速、空管 MT、掉点次数、 掉电时间、工作时间、实时时钟或关闭

3. 能量显示行 3

默认值:供回温

可选择:供回温、供温、回温、温差、瞬时流量、热量累积、冷量累积、 正向累积、反向累积、净累积、瞬时流速、空管 MT、掉点次数、掉电 时间、工作时间、实时时钟、瞬时热量 可设置循环:供回温、供温、回温、温差、瞬时流量、热量累积、冷量 累积、正向累积、反向累积、净累积、瞬时流速、空管 MT、掉点次数、 掉电时间、工作时间、实时时钟、瞬时热量或关闭

- 注:
- 1. 热量相关参数也可以通过按 < 望 键进行相互切换。
- 2. 热量画面可以通过按》键切换至流量画面。

2.2 流量显示画面

默认主画面



1. 流量显示行 1

默认值:瞬时流量

可选择:瞬时流量、 Σ +正向累积、 Σ -反向累积、 Σ 净累积 可设置循环:瞬时流量、 Σ +正向累积、 Σ -反向累积、 Σ 净累积或关闭

2. 流量显示行 2

默认值:流量棒图

可选择:瞬时流速、空管 MT、流量棒图、 Σ +正向累积、 Σ -反向累积、 Σ 净累积

可设置循环:瞬时流速、空管 MT、流量棒图、∑+正向累积、∑-反向累 积、∑净累积或关闭

3. 流量显示行 3

默认值:∑+正向累积

可选择:瞬时流速、空管 MT、流量棒图、∑+正向累积、∑-反向累积、 ∑净累积

可设置循环:瞬时流速、空管 MT、流量棒图、∑+正向累积、∑-反向累 积、∑净累积或关闭

注:

1. 可在流量组态 12 修改显示行 1/2/3 的固定和循环显示值,各参数 循环间隔时间为 10s。

2. 发生报警时,报警信息(含有空管报警、流量上限报警、流量下限 报警、脉冲超上限报警和超流量上限)画面循环间隔时间为5s,持续 时间为2s,该信息在显示画面中占用流量显示行2和3,如下图所 示。



4. 操作按键:机械按键

符号	测量模式	菜单模式	功能模式	数据模式
>	-	切换菜单大 类	-	数据位右移
Ŷ	切换累积量 等信息	切换菜单小 类	确认功能	确认数据
$\land \lor$	-	-	选择功能	更改数据
≥+≪	进入菜单模 式	退出菜单	-	-

2.3 机械按键操作说明

操作机械按键时请打开转换器前盖。 机械按键进入组态操作方式详见下一节内容。



2.4 操作说明

参数的选择和调整

同时按住[》]和 ↔ 仪表进入参数设置界面 这时需要输入密码:

高级组态密码: 807100 (用于修改内部高级参数)

进入组态参数后:



进入本项菜单页后:

用户可用 [》] 键在一级菜单页之间转换,用 ← 键在二级菜单页中参数项之间转换,并同时存储上一个参数项调整后的值,用 [△] 和 [▽] 键调整参数值。



设置或查看完本项菜单页所有参数后:

当用 ← 键在二级菜单页中转完一圈后,可回到一级菜单页,可以用 [》]键 在一级菜单页之间转换。

处于非编辑状态下,可以直接按》键回到一级菜单页面。

设置或查看完所有参数后:

在任意一级菜单页上同时按住 》和 ↩ 仪表退出高级菜单参数设置界面。





注: 【A0-1-0-热量信息】只在选配温度功能时出现 【A2-热量传感器】只在选配温度功能时出现



注: 【A4-1-清除工作记录】只在选配温度功能时出现 【A4-2-仪表模式】只在选配蓝牙功能时出现

高级菜单明细 A6~A7



注: 【A6-触摸按键配置】只在触摸按键操作时使用

【A7-压力传感器】只在选配压力功能时出现

2.5 高级组态详细说明

编号	参数文字	设置方式	参数范围	默认值		
		A0-信号测证	式			
	流量信息	仅查看	-	-		
40.0.0	可以查看显示流量信息	1: 实时流量、济	速和电导率的数值。			
AU-U-U	可通过【向上键】和【	向下键】翻页查	语其他流量信息【A0-0-1	:百分比、量程、		
	口径】和【A0-0-2:零点信号、流量信号、流量码值】。					
	热量信息	仅查看	-	-		
	可以查看显示热量信息	1: 热量、供温和	回温的数值。			
A0-1-0	可通过【向上键】和【	向下键】翻页查	语其他热量信息【A0-1-1	:流量、密度、热		
	焓差】和【A0-1-2:伯	供温信号、回温(言号】。			
	该参数在选配温度功能) 討出现。				
	允许测试	选择	NO/YES	NO		
A0-2	可以选择是否允许测试:默认选择"NO";如果选择"YES",则开启测试模拟流					
	速.					
A0 2	测试流速(m/s)	数字	-12.000~+12.000	+01.000		
A0-3	用于测试的模拟流速,默认数值 1m/s。					
	电流输出测试	选择	OFF/4/8/12/16/20	OFF		
A0-4	用于电流输出测试,默认选择"OFF",选择电流输出 4/8/12/16/20 (mA) 后					
	IOUT+与 ICOM-端输	出相应电流。				
	断变给山涧叶	24-1-32	OFF/1/10/100/1000/	OFF		
A0-5	<u></u>		2000/5000	OFF		
A0-3	用于频率输出测试,默认选择"OFF",选择频率输出 1/10/100/1000/2000/5000					
	(Hz) 后 POUT+与 PCOM-端输出相应频率。					
	励磁测试	选择	OFF/X→Y/Y→X	OFF		
A0-6	用于励磁测试,默认选择"OFF",可选择:X→Y 或 Y→X。选择后输出励磁电流					
100	不再是交流电, 输出电	流方向为所选择	诊向,将万用表串联进 X	与 Y 之间,可以测		
	得稳定的励磁电流数值	l.				
A0-7	继电器测试	选择	OFF/ON	OFF		
~v- <i>i</i>	用于继电器测试, R1 和	和 R2 均默认选择	 译 "OFF" ,可选择 "ON"	打开继电器。		

	A1-流量传感器				
41.0	零点 (mv)	数字	-99.999~+99.999	+00.000	
AT-U	设置零点的位置,默认为	0mv.			
	自动调零	选择	NO/YES	NO	
A1-1	V0 是原先零点 mv 值,V	1 是实时零点	ā mv 值。默认选择"NO"	;如果选择	
	"YES"后按【确认键】,	则开始 30s	自动调零。		
41.2	空管检测下限(满)	数字	0-9999	174	
A1-2	满管时的实测电导率的等效值,一般天然水可以直接用默认值。				
	空管检测下限校准	选择	NO/YES	NO	
A1-3	默认选择"NO";如果选择"YES"后按【确认键】,仪表开始自动进行空管检测				
	下限校准。				
A1 4	空管检测上限 (空)	数字	0-9999	1200	
A1-4	空管时的实测电导率的等效值,一般天然水可以直接用默认值。				
	空管检测上限校准	选择	NO/YES	NO	
A1-5	默认选择 "NO" ;如果选	择 "YES" 后	按【确认键】, 仪表开始自	动进行空管检测上	
	限校准。				

	A2-温度传感器(只限于选配温度功能)				
	供温 1000Ω校准	选择	NO/YES	NO	
A2-1	显示实时值和已校准值,	自动校准默认	选择"NO";供温端子 T	IA/TIB/TIC/TID	
	连接 1000Ω电阻并选择 '	'YES" 后按	【确认键】,仪表开始自动	进行供温 1000Ω	
	校准,为时 10s。				
	供温 1500Ω校准	选择	NO/YES	NO	
AD D	显示实时值和已校准值,	自动校准默认	选择"NO";供温端子 T	IA/TIB/TIC/TID	
A2-3	连接1500Ω电阻并选择 '	'YES" 后按	【确认键】,仪表开始自动	进行供温 1500Ω	
	校准,为时 10s。				
	回温 1000Ω校准	选择	NO/YES	NO	
A 2 F	显示实时值和已校准值,自动校准默认选择"NO";回温端子 TOA/TOB/TOC				
A2-5	/TOD 连接 1000Ω电阻并选择"YES"后按【确认键】,仪表开始自动进行回温				
	1000Ω校准,为时 10s。				
A2-7	回温 1500Ω校准	选择	NO/YES	NO	
	显示实时值和已校准值,自动校准默认选择"NO";回温端子 TOA/TOB/TOC				
	/TOD 连接 1500Ω电阻并选择"YES"后按【确认键】,仪表开始自动进行回温				
	1500Ω校准,为时 10s。				
	供回温 1000Ω校准	选择	NO/YES	NO	
42.0	显示供回温的实时值(前)和已校准值(后),自动校准默认选择"NO";供温				
A2-0	端子与回温端子分别各自连接 1000Ω电阻并选择"YES"后按【确认键】,仪表开				
	始自动进行供回温 10000	2校准,为时	10s.		
	供回温 1500Ω校准	选择	NO/YES	NO	
42.0	显示供回温的实时值(前))和已校准值	ī(后), 自动校准默认选	≩ "NO" ; 供温	
A2-9	端子与回温端子分别各自道	连接 1500Ω	电阻并选择"YES"后按【	确认键】,仪表开	
	始自动进行供回温 15000	2校准,为时	10s.		

		A3-转换器	l r			
	转换器系数	数字	-	-		
A3-0	可以修改转换器系数。					
	归一标定	选择	NO/YES	NO		
A3-1	默认选择"NO";如果选	选择"YES",	仪表开始自动进行归一标	定,为时 30s。		
	4mA 校准值	数字	0-99999	-		
A3-2	根据 A3-3 4mA 校准后自	动生成的值,	可修改。			
	4mA 校准	数字	0-99.999	04.000		
42.2	默认为 4mA。					
A3-3	若有误差需要校准:可以)	通过测量 4m	A 电流输出,将该参数修改	文为所测得的值,		
	导致 A3-2 4mA 校准值改	变。				
42.4	20mA 校准值	数字	0-99999	-		
A3-4	根据 A3-5 20mA 校准后	自动生成的值	ī, 可修改。			
	20mA 校准	数字	0-99.999	20.000		
40 F	默认为 20mA。	•				
A3-5	若有误差需要校准:可以通过测量 20mA 电流输出,将该参数修改为所测得的值,					
	导致 A3-4 20mA 校准值	导致 A3-4 20mA 校准值改变。				
42.0	励磁电流 Tc(A)	数字	0-9.9999	0.1830		
A3-0	可以修改励磁电流数值,	SA.				
40.7	励磁方式选择	选择	3.125/6.25	6.25		
A3-7	可以选择励磁频率为 3.125Hz 或 6.25Hz,默认选择 6.25Hz。					
42.0	增益选择	选择	X1/X3/X9	Х3		
A3-8	增益选择:改变仪表增益大小可以改变被测流速范围,默认选择: X3。					
	零点修正 (m/s)	数字	-9.9999~+9.9999	+0.0000		
A3-9	零点修正(m/s) 用于小流量(0.3m/s 以下	数字 5)时修正传	-9.9999~+9.9999 感器的非线性。	+0.0000		
A3-9	零点修正 (m/s) 用于小流量 (0.3m/s 以下 上方显示 V 为实时流速,	数字 5)时修正传 V (修正后)	-9.9999~+9.9999 惑器的非线性。 =V(修正前)+零点修正(+0.0000 直。		
A3-9	零点修正 (m/s) 用于小流量 (0.3m/s 以下 上方显示 V 为实时流速, 满度修正系数	数字) 时修正传 V (修正后) 数字	-9.9999~+9.9999 感器的非线性。 =V (修正前) +零点修正(0-9.99999	+0.0000 直。 1.00000		
A3-9 A3-10	零点修正 (m/s) 用于小流量 (0.3m/s以下 上方显示 V 为实时流速, 满度修正系数 满管情况下默认为 1; 若发	数字) 时修正传 (修正后) 数字 (女子) 	-9.9999~+9.9999 感器的非线性。 =V (修正前) +零点修正 0-9.99999 管情况,该系数为管中实际	+0.0000 直。 1.00000 流量与理论满管		
A3-9 A3-10	 零点修正 (m/s) 用于小流量 (0.3m/s 以下 上方显示 V 为实时流速, 満度修正系数 満管情况下默认为 1;若数 量的比值。 	数字 5) 时修正传 V (修正后) 数字 5 5 女 文 士 实 示 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	-9.9999~+9.9999 感器的非线性。 =V(修正前)+零点修正(0-9.99999 管情况,该系数为管中实际	+0.0000 直。 1.00000 流量与理论满管		
A3-9 A3-10	零点修正 (m/s) 用于小流量 (0.3m/s 以下 上方显示 V 为实时流速, 满度修正系数 满管情况下默认为 1;若数 量的比值。 OC 门状态	数字 5) 时修正传 V (修正后) 数字 5 5 5 生实际未满 选择	-9.9999~+9.9999 感器的非线性。 =V (修正前) +零点修正(0-9.99999 管情况,该系数为管中实际 无源/有源	+0.0000 直。 1.00000 流量与理论满管 有源		

42.12	工频选择	选择	50Hz/60Hz	50Hz		
A3-12	可以选择工频为 50Hz 或 60Hz,默认选择 50Hz。					
42.12	滤波阈值 (m/s)	数字	0-9.9	0.5		
A3-13	可以通过设置滤波阈值来过滤小流量,未达到阈值的流量将被过滤。					
42.14	惯性滤波时间	数字	0-99	05		
A3-14	惯性滤波时间常数,可以修改。					

	A4-初始化				
	恢复默认参数	选择	NO/YES	NO	
A4-0	默认选择"NO";如果选	锋 "YES" ;	并按【确认键】,则仪表参	数恢复为出厂默认	
	参数。				
	清除工作记录	选择	NO/YES	NO	
A.4. 1	默认选择"NO";如果选择"YES"并按【确认键】,则清除掉电次数、掉电时				
A4-1	间、工作时间的工作记录。				
	该参数在选配温度功能时出现。				
	仪表模式	选择	流量/热量	流量	
A4-2	可以修改仪表模式为流量模式或者热量模式。				
	该参数在选配蓝牙功能时间	出现。			

A5-HART 通讯				
	制造商 ID	数字	0-999	249
A3-0	制造商的 ID 号。			
AF 1	前导符数	数字	0-999	005
A3-1	HART 设备发送的前导符数,一般不少于 5 个,不多于 20 个,默认为 5 个。			
45.2	轮询地址	数字	0-99	00
A3-2	设置 HART 轮询地址,默	认为 0。当谈	2置轮询地址为非零数时,	无电流输出。

AC 0	触摸按键类型	选择	Q33/Q53	Q33	
A6-0	可以选择触摸按键类型:(Q33 或者 Q5	63.		
AG 1	翻页键	数字	0-999	080	
A0-1	翻页键码值为 80,选择触	摸按键类型	为 Q53 后显示。		
AG 2	向上键	数字	0-999	075	
A0-2	向上键码值为 75,选择触摸按键类型为 Q53 后显示。				
AG 2	向下键	数字	0-999	075	
A0-5	向下键码值为 75,选择触摸按键类型为 Q53 后显示。				
AC 4	确认键	数字	0-999	080	
A0-4	确认键码值为 80,选择触摸按键类型为 Q53 后显示。				
A.C. E	按键配置	选择	NO/YES	NO	
C-0A	选择"YES"保存配置; 追	选择 "NO" I	以消保存配置。		

	A7-压力传感	器(只限于i	选配压力功能)			
47.0	压力允许	选择	OFF/ON	OFF		
A7-0	默认选择"OFF";如果读	选择 "ON"	,则打开压力功能。			
	下限标定	选择	NO/YES	NO		
A7-1	显示压力实时值和已校准何	直, 自动标定		 基择"YES",则开		
	始自动下限标定,为时 5s	•				
	上限标定	选择	NO/YES	NO		
A7-2	显示压力实时值和已校准	值, 自动标定	呈默认选择"NO";如果递	基择"YES",则开		
	始自动上限标定,为时 5s	•				
47.2	传感器下限 mv	数字	-99.999~+99.999	+00.000		
A7-3	可以设置压力传感器下限 mv 值。					
A7 4	传感器上限 mv	数字	-999.99~+999.99	+120.00		
A7-4	可以设置压力传感器上限 mv 值。					
	0.0MPa 校准	选择	NO/YES	NO		
A7-5	显示压力实时值和已校准值,自动标定默认选择"NO";如果选择"YES",则开					
	始 0.0MPa 自动校准,为时 5s。					
	0.6MPa 校准	选择	NO/YES	NO		
A7-6	显示压力实时值和已校准值,自动标定默认选择"NO";如果选择"YES",则开					
	始 0.6MPa 自动校准,为时 5s。					
	压力零点调整	数字	-9.999~+9.999	+0.000		
۸7-7	上方显示实时值,可以通过	过下方增加或	成 少零点的值来调整所测量	量的压力值,按		
A1-1	【确认键】保存调整。					
	实时值(调整之后)=实时	寸值 (调整之	前)+调整值			

注: 【A4-0 恢复默认参数】会恢复大部分参数为默认值,不会恢复成默认值的参

数如下表所示。

【807100】菜单		【100000】菜单	
A1-0	零点 (mv)	8-0	语言
A3-0	转换器系数	10-4	传感器系数
A3-2	4mA 校准值	10-6	零点修正
A3-4	20mA 校准值	10-7	励磁方式选择
A3-6	励磁电流 Tc(A)	10-9	增益选择
A3-7	励磁方式选择	30-1	传感器下限 mv
A3-8	增益选择	30-2	传感器上限 mv
A3-9	零点修正 (m/s)		
A3-10	满度修正系数		
A3-12	工频选择		
A6-1	翻页键		
A6-2	向上键		
A6-3	向下键		
A6-4	确认键		
A7-1	下限标定		
A7-2	上限标定		
A7-3	传感器下限 mv		
A7-4	传感器上限 mv		
A7-5	0.0MPa 校准		
A7-6	0.6MPa 校准		